

Šokolaadi Purskkaev ja Šokolaadi Vulkaan – Kasutusjuhend

Loo oma üritusele magus keskpunkt! Šokolaadi purskkaev ja vulkaan sobivad ideaalselt sünnipäevadeks, pulmadeks, firmaüritusteks, laatadele ja kõikjale, kus magus sära on teretulnud.

Toote info

Šokolaadi Purskkaev: - Kõrgus: 40 cm - Sobib puuviljade, küpsiste ja vahukommide kastmiseks - Visuaalselt efektne ja maitsev

Šokolaadi Vulkaan: - Šokolaad voolab otse serveerimiskaussi - Elegantne lahendus, sobib ka peenematele üritustele - Sobib 30–70 külalisele

Soovitused: - Kasuta ~800 g šokolaadi + 400 ml vahukoort, et saada voolav ja kreemjas tulemus. - Kui soovid teenindada rohkem rahvast, rendi 2 purskkaevu või vulkaani.

Rendiperiood: 1 ööpäev

Transport: - Pärnu linn: üks ots 30 €, edasi-tagasi 50 € - Pärnu maakond: täpsem info <https://emmirent.ee/rendiseadmete-transport/> - Märgi transpordisoov broneeringu lisainfosse – arve koostame eraldi.

Puhastusinfo: - Tagastage seade üldiselt puhtana, eemaldades šokolaadijäägid. - Põhjaliku puhastuse ja desinfitseerimise teeme meie.

Kasutusjuhend

1. Ettevalmistus:
2. Asetage seade stabiilsele, tasasele pinnale.
3. Ühendage toitejuhe pistikupessa.
4. Kuumutage šokolaadikreem (mikrolaineahjus või vesivannis) kuni vedelaks.
5. Šokolaadi lisamine:
6. Valage vedel šokolaadikreem kaussi (kuni 1 kg).
7. Vajadusel lisage veidi piima või maitsetut õli, et šokolaad voolaks sujuvalt.
8. Käivitamine:
9. Lülitage kuumutusfunktsioon sisse, soojendage 10–15 minutit.
10. Kui šokolaad on soe ja voolav, lülitage mootor sisse – šokolaad hakkab ringlusse minema ja voolama tasandite kaupa.
11. Kasutamise ajal:
12. Kontrollige šokolaadi paksust, vajadusel lisage õli või piima.
13. Ärge lisage tahkeid koostisosi otse šokolaadi.

14. Külma ilmaga võib šokolaad hanguda – kuumutage enne kasutamist vähemalt 15–60 minutit.

 Puhastamine: - Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe. - Laske jahtuda. - Eemaldage ülemised tasandid ja loputage sooja veega. - Pühkige alus niiske lapiga (mitte kasta vette!). - Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

Ohutusnõuded: - Ärge kastke seadet ega toitejuhet vette. - Kasutage ainult siseruumides ja tasasel kuival pinnal. - Hoidke seade lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. - Veenduge, et pinge vastab koduvõrgule (220V). - Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. - Kasutage ainult sileda tekstuuriga šokolaadikreemi. - Ärge kasutage seadet, kui kaabel või korpus on kahjustatud.

Küsimuste korral: info@emmirent.ee | Tel: 55619400

 Loo magus elamus ja meeldejääv keskpunkt oma üritusele!