



Iga pidu on ainulaadne. Et koosviibimine ei algaks üllatusrohkelt, kestaks ohutult ning peo lõppedes oleks kaasa võtta ainult toredaid hetki ja emotsioone, palume jälgida ohutusnõudeid ja neid täita!

TOSSUMASIN

- Lihtne juhtida: juhtmevaba puldiga 700 W udumasin, suitsumasinat saad juhtida 50 meetri raadiuses (takistus pole).
- Lihtne kasutada:
- Värvilised valgusefektid: 9 kolm-ühes täisvärvilist LED-lampi koos RGB diskokuulidega, mis tekitavad valgust. RGB diskopallide valgusefektid võivad viia erinevate visuaalsete efektideni .
- Tihe udu efekt: suitsumasina esimene soojenemisaeg on 2-3 minutit ja pihustuskaugus kuni 3 meetrit kõrge pihustuskiiruse ja ilmse pihustiefektiga.
- Suitsumasin on valmistatud kvaliteetsetest ja ohututest stabiilse jõudlusega materjalidest.

KASUTAMINE

- Käivitage masin. Ühendage kaugjuhtimispuldi vastuvõtja kaabel ja toitekaabel.
- Ühendage toiteallikaga ja lülitage masin sisse.
- Valguse sisse/välja juhtlüliti ka masina tagaküljel
- Oodake 2-3 minutit, masinal süttib punane märgutuli ja vajutage suitsuvalgustuse efekti valimiseks kaugjuhtimispulti.

Pane tähele

- Tulekahjuhäirete vältimiseks kasutage head ventilatsiooni.
- Saab kasutada ainult siseruumides – kokkuleppel ka õues!
- Palun järgige kasutamise ajal kasutusjuhendit.
- Ohutuse tagamiseks veenduge enne iga kasutamist, et paagis oleks piisavalt pihustatud vedelikku, ja veenduge, et metallist otsik on pihustatud vedeliku sisse täielikult sukeldatud.
- Ärge pihustage otse inimestele ja hoidke udumasinat eemal soojusallikatest, nagu kaminad ja radiaatorid.
- Palun hoidke udumasinast eemal, kui see kuumeneb, ja ärge puudutage oma kätega.
- Tuleb oodata, kuni udumasinal süttib punane tuli, seejärel saab pihustamise alustamiseks vajutada juhtmevaba puldi nuppu.
- See pihustab umbes 50 sekundit ja lõpetab seejärel pihustamise, et uuesti soojeneda.

+372 55 619 400

RentEmmi OÜ

Kuldse Kodu 1-27

80053

PÄRNU

info@emmirent.ee