

KODAK Step Instant Smartphone Photo Printer – Kasutusjuhend rendiseadmele

1. Fotopaberi sisestamine

Ava paberi pesakast ja aseta sinna ZINK 2×3" fotopaber. Veendu, et sinine alusleht oleks paberi allosas [Amazon](#).

2. Kaamera sisselülitamine

Vajuta ja hoia toitenuppu all, kuni seade tööle hakkab – indikaatorvalgus näitab, et printer on valmis [Amazon](#).

3. Ühenda seade mobiiliga

Laadi alla ja ava KODAK STEP PRINTS rakendus iOS- või Android-seadmesse. Ühenda printer Bluetoothi või NFC abil [Amazon](#).

4. Pildi valimine ja redigeerimine

Rakenduses saad valida pildi telefonist või sotsiaalmeediast, lisada filtreid, raame, teksti ja kleebiseid [Amazon](#).

5. Foto printimine

Puuduta rakenduses printimise nuppu – printer prindib pildi automaatselt alla ühe minuti jooksul [Amazon](#). Paberi pind on iseäranis vastupidav – veekindel, rebenemiskindel ja ei määrdunud [Amazon](#).

6. Aku ja laadimine

Sisseehitatud liitiumaku võimaldab lõpuni laetuna printida kuni umbes 25 pilti [Amazon](#). Laadimiseks ühenda kaasasoleva USB-kaabli abil.

Olulised tähelepanekud rental-seadmeks

Funktsioon	Märkus
Mobiilirakendus	Prindimiseks on vajalik KODAK STEP PRINTS apps (iOS/Android).
Alustuseks vajalik	Vali ZINK 2×3" fotopaber ja veendu, et sinine alusleht paberitarul on.
Printide kvaliteet	Üldiselt hea ja terav; mõnel kasutajal mainitud, et pärast ~100 printi võib kvaliteet hakata vähenema – jälgi, et paber oleks heas seisus