

KODAK Printomatic Instant Camera – Kasutusjuhend rendiseadmele

1. Kaamera avamine ja paberi sisestamine

- Ava kaamera ülemine kate, lükates seda ettevaatlikult üles.
- Sisesta Zink 2×3 tolli fotopaber (sinise alusega allpool). Ära puuduta paberi pindasid.

2. Kaamera sisselülitamine

- Vajuta ja hoia toitenuppu all umbes 3 sekundit, kuni kaamera tööle hakkab.

3. Pildistamine ja printimine

- Vaata läbi vaateotsija ja leia sobiv kaader.
- Vajuta päästikule ja hoia kaamerat rahulikult.
- Kaamera prindib pildi automaatselt – oota, kuni printimine lõpeb, enne kui teed uue foto.

4. Fotode salvestamine

- Kui soovid, lisa micro-SD kaart (kuni 32 GB), et pildid ka digitaalselt salvestada (see on valikuline).

5. Kaamera väljalülitamine

- Vajuta toitenuppu lühidalt, et kaamera välja lülitada.

6. Kaamera laadimine

- Laadimiseks ühenda kaamera USB-kaabliga (kaabel ei ole rendiseadme komplektis).
- Laadimisaeg on ligikaudu 1,5 tundi.

Oluline!

- Kasuta ainult spetsiaalset Zink fotopaberit.
- Ära proovi kaamerat avada jõuga ega paberi vahelehti muuta.
- Hoia kaamera kuivas ja tolmuvas kohas.
- Kui kaamera ei tööta, palun võta meiega ühendust.