

TELGI PAIGALDAMINE

1. Telgi avamine

- Võtke kahekesi raami vastaspooltelt kinni, tõstke telk veidi üles ja astuge samal ajal tahapoole, kuni telk avaneb.
-  **Ettevaatust! Ärge jätke sõrmi avanema raami vahele!**
- Kui telk on peaaegu avatud, tõstke seda keskelt õhku ja vajadusel raputage – telk avaneb peaaegu täielikult.

2. Raami lukustamine

- Astuge jalaga telgiposti alumisele äärele.
- Võtke käega kinni raami nurga ülemisest osast ja lükake üles, kuni lukustusnupp klõpsab vastavasse auku.

3. Kõrguse reguleerimine

- Vabastage jalgade alumised lukustid ja tõstke telk soovitud kõrgusele.
- Tõstmine tehke alati kahekesi: kõigepealt üks külg, siis teine.
- **3x6 m telgi puhul:** Tõstke pikemate külgede kaupa. Kui kolmandat inimest pole, võib keskmine jalg jääda ajutiselt allasurutuks.

4. Seinte paigaldamine

- Kinnitage seinad vastavalt vajadusele.
- Jälgige, et ülaserava takjapael oleks korralikult pingul – vastasel juhul ei ulatu seinad tõmbelukuga kinni.

5. Telgi kinnitamine

- Kasutage vaiasid telgi kinnitamiseks maapinna külge.

TELGI KOKKUPANEK

1. Eemaldage ja pakkige kokku seinad.
2. Eemaldage katuselt kinnitusrihmad.
 -  **NB! Vabastage kindlasti katuseräästa keskelt ümber raami olevad kinnitused!**
 - Unustamine võib tekitada katusele kahjustusi.
3. Astuge jalaga telgiposti peale. Tõstke ühe käega raami ja samal ajal tõmmake lukustusnupp välja, et vabastada nurga mehhanism.
4. Tõmmake kahekesi jalgade alumised lukustid välja ja laske jalad alla.
5. Võtke raami keskelt kinni, raputage kergelt ning astuge teineteisele lähemale, kuni telk on $\frac{3}{4}$ ulatuses koos.
6. Võtke jalgadest kinni ja suruge telk lõpuni kokku.
7.  **Ettevaatust sõrmedega!**
8. Pakkige telk transpordikotti – ka siis, kui see on märg.

MUU OLULINE INFO

• Tuulise ilmaga:

-  **Eemaldage esmalt küljed!**
- Kui küljed jäävad tuule kätte, võib tuul telgi "alla võtta" ja kahjustada konstruktsiooni.

• Kasutuskeelud:

- Ärge kinnitage telgi seinte või katuse külge midagi teibi, klambrite, nõelte vms abil.
- Raami külge võib kinnitada kergeid esemeid (nt sildid, plakatid), kuid eemaldage need pärast kasutamist.

• Ilmastikutingimused:

- Ärge kasutage telki tugeva tuule, tormi, lumesaju, väga tugeva vihma ega suurte miinuskraadidega.
- Arvestage ootamatute tuuleilidega!

• Tuleohutus:

- Ärge kasutage telki tuleallikate läheduses.
- Kui kasutate gaasisoojendit, asetage see ohutusse kaugusesse seinadest ja katusest.

• Puhastamine ja hooldus:

- Võimalusel kuivatage telk enne kokkupanekut. Kui see ei ole võimalik, raputage suurem niiskus maha.
- Määrumise korral teavitage rendileandjat.

- Puhastamiseks kasutage ainult kergetoimelist seepi ja vett – mitte plekieemaldusvahendit ega pesumasinat!

www.emmirent.ee

☎ Küsimuste korral võtke meiega ühendust.