

Minipannkoogimasina kasutusjuhend

See juhend on mõeldud kliendile kiireks ja lihtsaks tutvumiseks enne minipannkoogimasina kasutamist.

Masina variandid

Minipannkoogimasin – 25 pannkooki

- **Tootlikkus:** kuni 25 väikest pannkooki ühe küpsetuskorraga
- **Pannkoogi suurus:** Ø 43 × 15 mm

Minipannkoogimasin – 50 pannkooki

- **Tootlikkus:** kuni 50 väikest pannkooki ühe küpsetuskorraga
- **Pannkoogi suurus:** Ø 43 × 15 mm

👉 Mõlema masina kasutamine ja hooldus on **ühesugune**.

Üldine kirjeldus

Minipannkoogimasin on mõeldud väikeste, ühesuuruste pannkookide kiireks ja mugavaks küpsetamiseks. Seade sobib hästi üritustele, sünnipäevadele, laatadele ja töötubadesse.

Masina kuumust ja tööd saab reguleerida **poole küpsetusplaadi kaupa**, mis võimaldab paindlikku kasutamist vastavalt vajadusele.

Oluline teada enne kasutamist

- Masin vajab töötamiseks elektrivoolu ning tuleb asetada **tasasele lauale või töötasapinnale**.
 - Masin **ei sobi iseseisvaks kasutamiseks väikestele lastele**.
 - Lapsed võivad masinat kasutada **ainult täiskasvanu pideva järelvalve all**.
 - Masinat **ei tohi puutuda teravate ega metallist esemetega**.
 - Pannkookide pööramiseks ja eemaldamiseks kasutage:
 - silikoonist tange
 - plastikust spaatlit
 - puidust kahvlit
 - Küpsetamine tuleb lõpetada **vähemalt 1 tund enne rendiaja lõppu**, et masin jõuaks täielikult jahtuda.
 - **Kuum masin ei tohi minna transpordikasti**.
 - Pärast kasutamist tuleb masin puhastada **pehme mikrofiiberlapiga või majapidamispaberiga**.
 - **Keelatud on karedate lappide ja puhastusvahendite kasutamine**.
-

Kasutamine (lühike samm-sammuline juhend)

1. Asetage masin tasasele pinnale **hästi ventileeritavasse kohta**.
2. Ühendage toitejuhe seinakontakti.
3. Laske masinal kuumeneda – kuumutamine võtab umbes **5 minutit**.
4. Määrige küpsetusplaadid kergelt õliga.
5. Valage tainas plaadile dosaatori või kannu abil.
6. Pannkoogid valmivad umbes **3–5 minutiga**.
7. Eemaldage või pöörake pannkoogid sobivate vahenditega:
8. plastikust spaatel
9. silikoonist tangid
10. puidust kahvel

 **Ärge kasutage metallist nuge ega tange**, need kahjustavad küpsetuspinda.

Puhastamine

1. Lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.
2. Veenduge, et masin on enne puhastamist **täielikult jahtunud**.
3. Pühkige küpsetusplaadid:
4. niiske mikrofiiberlapiga ja/või
5. majapidamispaberiga.
6. **Ärge hoidke masinat jooksva vee all** ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse.

 Põhjalikum puhastamine ja tehniline hooldus kuulub rendileandja vastutusalasse.

Ohutusalane teave

- Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle välja vahetama **tootja või kvalifitseeritud tehnik**.
 - Veenduge, et toitekaabel ei puutuks kokku masina kuumade pindadega.
 - Eemaldage pistik pistikupesast **pistikust haarates**, mitte juhtmest tõmmates.
 - Ühendage toitekaabel alati lahti:
 - kui seadet ei kasutata
 - enne puhastamist.
 - Hoidke seadet eemal lahtisest tulest ja kuumadest pindadest.
 - Ärge kastke ühtegi seadme osa vette ega muudesse vedelikesse.
 - Seadet võivad kasutada erivajadustega inimesed **ainult juhendamise ja järelvalve all**.
 - Pannkoogimasinat ei tohi lapsed kasutada iseseisvalt.
 - Ärge jätke töötavat seadet **järelevalveta**.
 - Ärge asetage masinat kardinate ega muude tuleohtlike materjalide lähedusse.
 - Ärge puudutage kuumi pindu ega katke masinat kasutamise ajal.
 - Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väliste taimerite ega kaugjuhitavate süsteemidega.
-

Kontakt

Kui tekib küsimusi või probleeme seadme kasutamisel, võta meiega ühendust:

 **Telefon:** 5561 9400
 **E-post:** info@emmirent.ee
 **Koduleht:** www.emmirent.ee