

Gorn-dog vahvlimasin pulgavahvlimasin



Iga pidu on ainulaadne. Et koosviibimine ei algaks üllatusrohkest, kestaks ohutult ning peo lõppedes oleks kaasa võtta ainult toredaid hetki ja emotsioone, palume jälgida ohutusnõudeid ja neid täita!

KASUTUSJUHEND

- Masin vajab töötamiseks voolu ning tuleb asetada lauale/töötasapinnale.
- Masin ei sobi iseseisvaks kasutamiseks väikestele lastele!
- Kuid täiskasvanu järelevalve all saavad hakkama ka lapsed!
- Masinat ei tohi puutuda teravate esemetega!
- Selleks kasutage kas silikoonist tange või puidust kahvlit!
- Kõpsetamine tuleb lõpetada minimaalselt tund enne rendiaja lõppu, et masin jõuaks jahtuda!
- Kindlasti ei või kuuma masinat panna kasti transportimiseks.
- Masin tuleb pärast kasutamist puhastada pehme mikrofiiberlapiga/ja või majapidamise paberiga.
- Keelatud on karedate lappide kasutamine.

KASUTAMINE:

- Asetage masin tasasele pinnale hästi ventileeritavasse kohta.
- Ühendage toitejuhe seinakontakti.
- Kuumutusprotsess võtab umbes 5 minutit.
- Määri õliga ja vala tainas masinasse.
- Vahvlid valmivad umbes 3–5 minuti pärast.
- Vahvlite eemaldamiseks ja/või ümber pööramiseks kasutage plastikust spaatlit ja/või puidust kahvlit.
- Ärge kunagi kasutage metallist tange ega nuga, need kriimustavad seadme pinda

PUHASTAMINE

- Ühendage toitekaabel lahti ja veenduge, et masin on enne puhastamist täielikult maha jahtunud.
- Pühkige plaate niiske mikrofiiber lapiga ja/või majapidamis paberiga.
- Ärge hoidke seda jooksva vee all ega kastke vette või muudesse vedelikesse.
- **Põhjalikum puhastamine jääb rendileandja teha.**

OHUTUSALANE TEAVE

- Kui toitekaabel on mingil moel kahjustatud, peab selle tootja või kvalifitseeritud tehnik võimalike ohtude vältimiseks välja vahetama.
- Veenduge, et kaabel ei puutuks kokku Vahvlimasina kuumade pindadega.
- Eemaldage pistik pistikupesast, haarates pistikust. Vahvlimasina lahtiühendamiseks ärge tõmmake juhtmest.
- Ühendage toitekaabel alati lahti, kui Vahvlimasinat ei kasutata või enne selle puhastamist.
- Hoidke seadet eemal lahtisest tulest või kuumadest kohtadest.
- Ärge kastke ühtegi Vahvlimasina osa vette ega muudesse vedelikesse.
- Vahvlimasinat võivad kasutada inimesed, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalve või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.
- Vahvlimasinat ei tohi lapsed kasutada, hoidke seda ja toitekaablit lastele kättesaamatus kohas.
- Välja arvatud vanemate järelevalve all.
- Ärge jätke Vahvlimasinat aktiivsena ilma järelevalveta.
- Ärge asetage Vahvlimasinat tuleohtliku materjali kardinale lähedusse, kuna see võib neid põletada.
- Ärge puudutage kuuma pinda ega katke Vahvlimasinat selle kasutamise ajal.

+372 55 619 400

RentEmmi OÜ

Kuldse Kodu 1-27

80053

PÄRNU

info@emmirent.ee

WWW.EMMIRENT.EE