

Jäämasin



Iga pidu on ainulaadne. Et koosviibimine ei algaks üllatusrohkest, kestaks ohutult ning peo lõppedes oleks kaasa võtta ainult toredaid hetki ja emotsioone, palume jälgida ohutusnõudeid ja neid täita!

OHUTUSJUHEND

- Liigutage ja transportige seadet alati püstiasendis.
- Soovitame tööle panna enne peo algust 1-2 tundi.
- Siis on soovitud kellaajaks masin juba jääd tootnud ja jää on kasutamiseks valmis.
- Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse käes.
- Kasutatava seadme ümber peab õhuringluse tagamiseks olema vähemalt 10cm vaba ruumi.
- Seade tuleb ühendada kaitsemaandatud pistikupesasse.
- Kaitsemaandus vähendab elektrilöögi ohtu.
- Seade on mõeldud ainult veest jääkuubikute tegemiseks.
- Seadme kasutamist mis tahes muul eesmärgil loetakse väärkasutuseks.

KASUTAMISEST

- Avage seadme kate, võtke jää anum välja ja täitke vee anum veega kuni mahuti keskosas oleva veevõtu avani.
- Kontrollige, et jää anum jääks vee kohale. Seadme käivitamiseks vajutage toitenuppu.
- Üks töötükk kestab 10-12 min, mille jooksul valmib 12 kuubikut. Kontrollige veetaset regulaarselt.
- Kui veetase on liiga madal, lõpetab seade automaatselt töötamise ja vee märgutuli läheb põlema.
- Vajutage toitenuppu, täitke vee anum kuni tähiseni ja vajutage uuesti toitenuppu.
- Laske seadmel 5 minutit seista, et kompressori jahutusaine saaks enne seadme lähtestamist oma kohale liikuda.
- Kui jää anum on täis, lõpetab seade automaatselt töötamise.
- Jää masina kasutamise lõpetamisel tühjendage vee anum äravooluava kaudu (ärge keerake masinat vee väljakallamiseks külili).
- NB! Ära unusta tagasi panna väiksest kummist korki äravoolutorusse.
- Jälgige et korgi ihend ära ei kaoks.

Ettevaatust!

- Ärge kallutage seadet rohkem kui 45° ega keerake seda tagurpidi. See kahjustab seadet.

+372 55 619 400

RentEmmi OÜ

Kuldse Kodu 1-27

80053

PÄRNU

info@emmirent.ee

WWW.EMMIRENT.EE