

# Mullivahvlimasin



Iga pidu on ainulaadne. Et koosviibimine ei algaks üllatusrohkelt, kestaks ohutult ning peo lõppedes oleks kaasa võtta ainult toredaid hetki ja emotsioone, palume jälgida ohutusnõudeid ja neid täita!

## KASUTAMINE

- Asetage vahvlimasin tasasele pinnale hästi ventileeritavasse kohta.
- Ühendage toitejuhe seinakontakti.
- Hoidke kaas suletuna.
- Kuumutusprotsess võtab umbes 5 minutit.
- Määri õliga ja vala tainas masinasse keskele, laota spaatliga laiali.
- Sulgege kaas.
- Umbes 3-5 minuti pärast on vahvlid söömiseks valmis.
- **Vahvlite eemaldamiseks kasutage plastikust spaatlit, ärge kunagi kasutage metallist tange ega nuga.**

## PUHASTAMINE

- Ühendage toitekaabel lahti ja veenduge, et vahvliküpssetaja on enne puhastamist täielikult maha jahtunud.
- Pühkige plaate niiske lapiga.
- Ärge hoidke seda jooksva vee all ega kastke vette või muudesse vedelikesse.
- **Põhjalikum puhastamine jääb rendileandja teha.**

## OHUTUSALANE TEAVE

- Kui toitekaabel on mingil moel kahjustatud, peab selle tootja või kvalifitseeritud tehnik võimalike ohtude vältimiseks välja vahetama.
- Veenduge, et kaabel ei puutuks kokku vahvlimasina kuumade pindadega.
- Eemaldage pistik pistikupesast, haarates pistikust. Vahvlimasina lahtiühendamiseks ärge tõmmake juhtmest.
- Ühendage toitekaabel alati lahti, kui vahvlimasinat ei kasutata või enne selle puhastamist.
- Hoidke seadet eemal lahtisest tulest või kuumadest kohtadest.
- Ärge kastke ühtegi vahvlimasina osa vette ega muudesse vedelikesse. Vahvlimasinat võivad kasutada inimesed, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalve või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.
- Vahvlimasinat ei tohi lapsed kasutada, hoidke seda ja toitekaablit lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge jätke vahvlimasinat aktiivsena ilma järelevalveta.
- Ärge asetage vahvlimasinat tuleohtliku materjali kardinate lähedusse, kuna see võib neid põletada.
- Ärge puudutage kuuma pinda ega katke vahvlimasinat selle kasutamise ajal.

+372 55 619 400  
RentEmmi OÜ  
Kuldse Kodu 1-27  
80053  
PÄRNU  
info@emmirent.ee