

Pehme jäätisemasin



Iga pidu on ainulaadne. Et koosviibimine ei algaks üllatusrohkest, kestaks ohutult ning peo lõppedes oleks kaasa võtta ainult toredaid hetki ja emotsioone, palume jälgida ohutusnõudeid ja neid täita!

ÜLDREGLID

- Ärge kasutage seadme ühendamiseks pikendusjuhtmeid.
- See seade on ette nähtud kodus kasutamiseks.
- Seade ei sobi kasutamiseks välitingimustes.
- Pehmejäätisemasin on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes, kuid eraldi kokkulepetel ka välitingimustes (välistatud on niiske ja tolmune keskkond, otsene päikesevalgus, varju all jne.)
- Seadme korrektseks tööks peab olema temperatuur vahemikus +5° kuni +32°C.
- **Seadet tohib transportida ja hoiustada ainult püstises asendis.**
- **Seadme puhastamisega tegeleb rendile andja!**
- Rendile võtja ei tohi seadet lahti komplekteerida ega iseseisvalt puhastada!
- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. (ainult täiskasvanu juuresolekul).
- Ärge laske lastel seadmega mängida.
- Seda seadet ei tohi kasutada alaealised, füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikutel, välja arvatud juhul kui nad on järelevalve all või on saanud seadme ohutu kasutamise alase koolituse ja mõistavad kaasnevaid riske.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud (rendile andja poolt antud) vedelike jahutamiseks.
- Ärge asetage seadmesse ohtlikke või mürgiseid vedelikke.
- Seadme tööpõhimõtteid ja funktsioone selgitab rendile andja.
- Samuti jäetakse rendile võtjale seadme kasutusjuhend paberikandjal.
- Ilma selgituste ja kasutusjuhendita seadet kasutada ei tohi

TEHNILISED ANDMED

Kausi maht: 6 liitrit

Möödud: laius 20 cm,

sügavus 49 cm,

kõrgus 62 cm

Kaal: 35 kg Müratase alla 70 dB

TRANSPORTIMINE JA PAIGALDAMINE

- **Seadet tohib transportida ja hoiustada ainult püstises asendis.**
- Seadet transportides või tõstes ärge kunagi tõstke seda läbipaistvast anumist või aurusti silindrist.
- Rendile võtja vastutab sellises väärkasutusest põhjustatud kahjude eest.
- Võtke seade kastist ettevaatlikult välja ning asetage stabiilsele ja tasasele pinnale, mis suudab kanda raskust isegi täiskoormusel.
- Jätke seadme ümber vähemalt 15 cm vaba ruumi, et mitte takistada jahutusõhu liikumist.
- Asetage seade nii, et toitekaabel oleks kergesti ligipääsetav.

OHUTUKS KASUTAMISEKS

- Ärge kasutage seadet ilma kasutusjuhendit lugemata.
- Kasutusjuhend tuleb kaasa renditava seadmega ja on leitav meie kodulehel <https://emmirent.ee/toode/pehme-jaatisemasin-suur/>
- Ärge kasutage seadet kui see pole korralikult maandatud.
- Ärge kasutage seadet kui kõik paneelid pole kruvidega kinnitatud.
- Ärge pange esemeid ega sõrmi paneelide lamellidesse ja kraani väljalaskeavasse.
- Ärge eemaldage kausse, tiguseid ja paneele puhastamiseks või tavapäraseks hoolduseks.
- Seadme puhastamine on rendile andja kohustus!
- Seade ei sobi kasutamiseks välitingimustes.
- Pehmejäätisemasin on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes, kuid eraldi kokkulepetel ka välitingimustes (välistatud on niiske ja tolmune keskkond, otsene päikesevalgus jm). Kaas peab alati olema suletud! Ärge valage toiduaineid seadmesse temperatuuril üle 40°C.

TÖÖ PROTSETUURID

- Jäätisemasina kaas peab olema peal. Masin muidu ei tööta. Kui kaas pole paigaldatud, siis ei tööta mikser ega jahutusfunktsioon.
- Täitke anum soovitud tootega, pidades meeles, et töötlemise ajal suureneb selle maht.
- Sel põhjusel ei tohi mahuteid maksimaalselt täita.
- Masinasse tohib panna ainult rendiga kaasa tuleva segu, mis on spetsiaalselt jäätise valmistamiseks mõeldud pulbrilist segu ja mille valmistamisel on järgitud hoolikalt tootja juhiseid.
- Dosaator peab töötama katkestusteta.

JÄÄTISEMASINA TÖÖLE PANEMINE

- Lülita sisse paremal küljel olev on/off nupp.
- Seadmesse tuleb vool.
- Lisa masinasse jäätisesegu.
- Vajuta esipaneelil lumehelbe nuppu ja vali temperatuur.
- Selle valik sõltub palju ruumi soojusest. Üldiselt alguses võib panna -8 kraadi peale. Ja hiljem tuleb siis kraadi maha võtta.
- Kui segu on valmis võib lumehelbe nupu välja lülitada ja vajutada sisse laine nupp.
- Peo lõpus soovitan temperatuuri kinni panna - siis tuleb jäätisesegu mis veel masinas kenasti sealt välja.
- Soovitan vahepeal kontrollida, mis on jäätise tekstuur ja vastavalt sellele siis muuta kraadi.

Pehmejäätisemasina rentimisel selgitab rendile andja seadme tööpõhimõtteid ja funktsioone.

- Samuti jäetakse rendile võtjale seadme kasutusjuhend paberkandjal.
- Samuti kodulehel: <https://emmirent.ee/toode/pehme-jaatisemasin-suur/>



KASUTAMIST ABISTAVAD NÕUANDED

- Keskmiselt valmib jäätis 40 minuti kuni 1h jooksul.
- Enne segu valamist masinasse (enne jäätise valmistamist), tuleks segu korralikult läbi segada, ära lahustada ja parima tulemuse saamiseks jätta seisma 30 minutiks.
- Ärge kunagi lülitage seadet välja kui selles on toode.
- Kui tooteid ei jahutata, siis võivad nad rikneda.
- Lisaks võib toode kokku kleepuda ja moodustada jäätüki.
- Kui sellistes tingimustes seadet uuesti käivitada võib see rikkuda seadme.
- Kõik seda tüüpi seadmed eraldavad soojust.
- Kui aga see tundub ülemäärane kontrollige, et soojusallikas ei asuks seadme enda läheduses, eriti paneelide läheduses.
- Samuti veenduge et õhuvoog ei oleks takistatud.
- Jätke vabaks vähemalt 15 cm seadme ümber.
- Toode on mõeldud kasutamiseks ainult kondiitritoodetega.
- Seadme puhastamine ja pesemine on hädavajalikud toote maitse säilimise ja seadme efektiivse töötamise seiskohalt.
- Seadme puhastamisega tegeleb rendile andja!
- Rendile võtja ei tohi seadet lahti komplekteerida ega iseseisvalt puhastada!
- Müra korral tuleb jahuti koheselt vooluvõrgust lahti ühendada ja rendile andjale helistada!
- Tõrke korral eemaldage seade vooluvõrgust ja proovige seade uuesti käivitada.

+372 55 619 400

RentEmmi OÜ

Kuldse Kodu 1-27

80053

PÄRNU

info@emmirent.ee

WWW.EMMIRENT.EE