



## SUHKRUVATIMASINA KASUTUSJUHEND

Enne toote kasutamist lugege käesolev paigaldus- ja kasutusõpetus hoolikalt läbi ning hoidke seda kindlas kohas, et see oleks edaspidi käepärast võtta.

### Olulised ettevaatusabinõud

- Veenduge, et aparaat on tasasel pinnal ning ei kõiguks. (kui aparaat ei ole loodis - hakkab ta põrisema ja ei tööta korralikult)
- Kasutage kindlasti maandusega pistikut.
- Keelatud on kahjustatud kaablite ning ühenduste kasutamine.
- Ärge puudutage kuumutavaid pindu, kaableid ja pistikut.
- Ärge liigutage aparaati selle töö ajal.
- Vältige järjest pikaajalist kasutust.
- Mootori pikaajalise kasutuse tagamiseks tuleb teha 20-minutilisi pause pärast igit töötundi.
- Vältige seadme pikaajalist kasutamist ooterežiimis.
- **Masina puhastab rendileandja.**

## Seadme kasutamine

- Pange üks kulbitäis suhkrut soojendava diski keskele.
- Vajutage lülitit, et disk hakkaks pöörlema ning teist lülitit, et soojendus sisse lülitada.
- Umbes 30 sekundi jooksul hakkab tekkima suhkruvatt.
- Vatti tuleb koguda keerutades pulka mööda kausi äärt.
- Ühest kulbitäiest saab materjali ühe suhkruvati jagu.
- Mitme suhkruvati tegemisel lisada suhkur pärast eelneva suhkruvati valmimist, kuid siis olla ettevaatlik, sest suhkruvatt hakkab kohe tekkima.
- Pärast suhkruvati tegemist lülitage aparaat lülititest välja ning jätke jahtuma.
- Pöörlev anum on kuum ning vältimaks vigastusi, hoidke sellest eemal käed, lusikad vm.
- Ilma pöörleva anumata ei tohi seadet sisse lülitada.
- Laske seadmel jahtuda enne, kui hakkate selle osi küljest võtma.
- Pöörleva anuma temperatuur on kõrge umbes 15 minuti vältel pärast seadme väljalülitamist
- Suhkruvatimasinat ühest kohast teise tõstes hoidke seda alati korpusest, mitte kunagi kausist.
- Ärge jätke seadet ühendatuks vooluvõrku, kui seadet parajasti ei kasutata.
- Seadet ja selle juheteid ei tohi teha märjaks ega vette /vedelikesse kasta.
- Vältige suhkru üleannustamist – piirduge mõõtlusikal märgitud 10 g suhkruga.
- Muul juhul võib tekkida müra ja laperdamist seadme töötamisel.
- Kasutage vaid valget peensuhkrut või värvilist suhkurt.
- Ärge kasutage muid koostisaineid.
- Pöörlev anum jahtub umbes 15 minuti vältel pärast seadme peatamist.

## ! Tähelepanu!

- Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. (ainult täiskasvanu juuresolekul).
- Ärge laske lastel seadmega mängida.
- Seda seadet ei tohi kasutada alaealised, füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikutel, välja arvatud juhul kui nad on järelevalve all või on saanud seadme ohutu kasutamise alase koolituse ja mõistavad kaasnevaid riske.
- Kasutage seadmes ainult ettenähtud suhkrut!
- **Seadme puhastame meie - rendileandjad!**

+372 55 619 400  
RentEmmi OÜ  
Kuldse Kodu 1-27  
80053  
PÄRNU  
info@emmirent.ee