



Paigalda ise Batuut

1. Vali batuudi paigaldamiseks muruplats, mis oleks tasane, korja maapinnalt võimalikud esemed, mis võivad batuudi katki teha ja arvesta, et batuudi ümber ei oleks kohe puid ja põõsaid.
2. Võta batuut kotist välja
3. Rulli batuut maapinnale lahti batuudi põhi maapinna poole
4. Kui batuut on muru peal ilusti lahti laotatud, siis paigalda kompressor batuudi külge. Batuudi küljes on samast materjalist toru, mille otsas on takjapael. Pane toru ots kompressori külge.
5. Lülita kompressor tööle
6. Batuut täitub alla minuti
7. Kinnita vaiad.