

Sõõrikumasin



Iga pidu on ainulaadne. Et koosviibimine ei algaks üllatusrohkelt, kestaks ohutult ning peo lõppedes oleks kaasa võtta ainult toredaid hetki ja emotsioone, palume jälgida ohutusnõudeid ja neid täita!

KASUTAMINE

- Masin vajab töötamiseks voolu ning tuleb asetada lauale/töötasapinnale.
- Masin ei sobi iseseisvaks kasutamiseks väikestele lastele!
- Kuid täiskasvanu järelevalve all saavad hakkama ka lapsed!
- Masinat ei tohi puutuda teravate esemetega!
- Selleks kasutage kas silikoonist tange või puidust kahvlit!
- Kõpsetamine tuleb lõpetada minimaalselt tund enne rendiaja lõppu, et masin jõuaks jahtuda!
- Kindlasti ei või kuuma masinat panna kasti transportimiseks.
- Masin tuleb pärast kasutamist puhastada pehme mikrofiiberlapiga/ja või majapidamise paberiga.
- Keelatud on karedate lappide kasutamine.

KASUTAMINE

- Asetage masin tasasele pinnale hästi ventileeritavasse kohta.
- Ühendage toitejuhe seinakontakti.
- Kuumutusprotsess võtab umbes 5 minutit.
- Määri õliga ja vala tainas masinasse. Sõõrikud valmivad umbes 2-3 minuti pärast.
- Sõõrikute eemaldamiseks ja/või ümber pööramiseks kasutage plastikust spaatlit ja/või puidust kahvlit.
- Ärge kunagi kasutage metallist tange ega nuga, need kriimustavad seadme pinda.

PUHASTAMINE

- Ühendage toitekaabel lahti ja veenduge, et masin on enne puhastamist täielikult maha jahtunud.
- Pühkige plaate niiske mikrofiiber lapiga ja/või majapidamis paberiga.
- Ärge hoidke seda jooksva vee all ega kastke vette või muudesse vedelikesse.
- **Põhjalikum puhastamine jääb rendileandja teha.**

OHUTUSALANE TEAVE

- Kui toitekaabel on mingil moel kahjustatud, peab selle tootja või kvalifitseeritud tehnik võimalike ohtude vältimiseks välja vahetama.
- Veenduge, et kaabel ei puutuks kokku Sõõrikumasina kuumade pindadega.
- Eemaldage pistik pistikupesast, haarates pistikust. Sõõrikumasina lahtiühendamiseks ärge tõmmake juhtmest.
- Ühendage toitekaabel alati lahti, kui Sõõrikumasinat ei kasutata või enne selle puhastamist.
- Hoidke seadet eemal lahtisest tulest või kuumadest kohtadest.
- Ärge kastke ühtegi Sõõrikumasina osa vette ega muudesse vedelikesse.
- Sõõrikumasinat võivad kasutada inimesed, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui neile on antud järelevalve või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja kui nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.
- Sõõrikumasinat ei tohi lapsed kasutada, hoidke seda ja toitekaablit lastele kättesaamatus kohas.
- Välja arvatud vanemate järelevalve all.
- Ärge jätke Sõõrikumasinat aktiivsena ilma järelevalveta.
- Ärge asetage Sõõrikumasinat tuleohtliku materjali kardinate lähedusse, kuna see võib neid põletada.
- Ärge puudutage kuuma pinda ega katke Sõõrikumasinat selle kasutamise ajal.
- Sõõrikumasin ei ole mõeldud kasutamiseks väliste taimerite või kaugjuhitavate süsteemidega.

+372 55 619 400

RentEmmi OÜ

Kuldse Kodu 1-27

80053

PÄRNU

info@emmirent.ee

WWW.EMMIRENT.EE