

POP-UP TELGI KASUTUSJUHEND

Käesolev juhend on mõeldud **kliendile lihtsaks ja turvaliseks kasutamiseks**. Palume juhend enne telgi paigaldamist hoolikalt läbi lugeda.

Telgi suurused

- 3 × 3 m
- 3 × 6 m

👉 Mõlema telgi paigaldus, kasutamine ja kokkupanek on **põhimõtteliselt ühesugune**. 3 × 6 m telgi puhul on soovitatav kasutada rohkem abikäsi.

TELGI PAIGALDAMINE

1. Telgi avamine

- Võtke **kahekesi** raami vastaspooltelt kinni.
- Tõstke telk veidi üles ja astuge **samal ajal tahapoole**, kuni telk hakkab avanema.

👉 **Ettevaatust!** Ärge jätke sõrmi avaneva raami vahele.

- Kui telk on peaaegu avatud, tõstke seda **keskelt õhku** ja raputage kergelt – telk avaneb peaaegu täielikult.
-

2. Raami lukustamine

- Astuge jalaga telgiposti **alumisele äärele**.
 - Võtke käega kinni raami **nurga ülemisest osast** ja lükake üles, kuni lukustusnupp **klõpsab** vastavasse auku.
-

3. Kõrguse reguleerimine

- Vabastage jalgade **alumised lukustid**.
- Tõstke telk soovitud kõrgusele.

👉 Kõrguse reguleerimine tuleb teha **alati kahekesi**: - kõigepealt üks külg - seejärel teine külg

3 × 6 m telgi puhul: - Tõstke pikemate külgede kaupa. - Kui kolmandat inimest pole, võib keskmine jalg jääda ajutiselt allasurutuks.

4. Seinte paigaldamine

- Kinnitage seinad vastavalt vajadusele.
- Jälgige, et **ülaserva takjapael** oleks korralikult pingul.

👉 Kui takjapael ei ole pingul, ei pruugi seinad tõmbelukuga ulatuda kinni.

5. Telgi kinnitamine

- Kinnitage telk **vaiadega maapinna külge**.
- Kõval pinnasel (betoon, asfalt) kasutage **telgiraskusi** (lisarendina).

👉 Telki **ei tohi kasutada ilma kinnitamata** – ka nõrga tuule korral.

TELGI KOKKUPANEK

1. Eemaldage ja pakkige kokku seinad.
2. Eemaldage katuselt kinnitusrihmad.

👉 **NB!** Vabastage kindlasti **katuseräästa keskelt ümber raami olevad kinnitused**. Nende unustamine võib põhjustada katuse kahjustusi.

1. Astuge jalaga telgiposti peale.
2. Tõstke ühe käega raami ja samal ajal **tõmmake lukustusnupp välja**, et vabastada nurga mehhanism.
3. Tõmmake **kahekesi** jalgade alumised lukustid välja ja laske jalad alla.
4. Võtke raami keskelt kinni, raputage kergelt ning astuge teineteisele lähemale, kuni telk on umbes $\frac{3}{4}$ **ulatuses koos**.
5. Võtke jalgadest kinni ja suruge telk lõpuni kokku.

👉 Ettevaatust sõrmedega!

- Pakkige telk transpordikotti **ka siis, kui see on märg**.
-

OHUTUSNÕUDED (VÄGA OLULINE)

🌬️ **Tuuline ilm**

👉 **Eemaldage esmalt telgi küljed!**

Kui küljed jäävad tuule kätte, võib tuul telgi "alla võtta" ja kahjustada konstruktsiooni.

🌀 **Tuule ja tuuleiilide ohud**

Tootja ei anna konkreetseid tuulekindluse piirmäärasid, kuid pop-up telkide puhul kehtivad järgmised **üldised soovitused**:

Tuule tugevus	Ohu tase	Soovitus
0–20 km/h	Madal	Telk püsib korraliku kinnituse korral
20–35 km/h	Mõõdukas	Kasuta lisaraskusi, jälgi olukorda
36–50 km/h	Kõrge	Soovitav telk eemaldada
50+ km/h	Väga kõrge	Telgi kasutamine keelatud

☞ Tuuleiilid võivad olla kuni **1,5× tugevamad** kui tavatuul ja põhjustada äkilisi kahjustusi.

Soovitused: - Kasuta alati **kõiki nelja vaiaga kinnitust + raskusi** (15–20 kg jala kohta). - Hoia vähemalt **üks külg avatuna**, et tuul pääseks läbi liikuma. - Välti avatud alasid (rand, põld, kõrgendik). - Jälgi ilmaennustust reaalajas. - Tuulega üle **35 km/h** kasuta telki ainult ajutiselt ja pideva järelevalve all.

Tuleohutus

- Ärge kasutage telki lahtise tule läheduses.
- Gaasisoojendi kasutamisel hoidke see **ohutus kauguses** seinadest ja katusest.

Kasutuskeelud

- Ärge kinnitage telgi külge midagi **teibi, klambrite, nõelte või kruvidega**.
- Raami külge võib kinnitada **ainult kergeid esemeid** (nt sildid).
- Eemaldage kõik esemed pärast kasutamist.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Võimalusel kuivatage telk enne kokkupanekut.
- Kui telk on märg, raputage suurem niiskus maha.
- Määrumise korral **teavitage rendileandjat**.
- Puhastamiseks kasutage ainult:
 - vett
 - kergetoimelist seepi

☞ Keelatud on plekieemaldusvahendid ja pesumasin.

Kui telk vajab lisapuhastust või kuivatamist pärast renti, lisandub **20 € / töötund**.

Paigaldusvideo

 Vaata paigaldusvideot siit:

<https://www.youtube.com/watch?v=9SMRGmjVWrM>

Kontakt

 **Telefon:** 5561 9400

 **E-post:** info@emmirent.ee

 **Koduleht:** www.emmirent.ee

 **PREMIUM+ Pop-up Telgi Rent – kiire, vastupidav ja professionaalne lahendus Sinu üritusele**